


# SNOM - Factory Reset

## Introduzione

Piccola guida su come resettare Factory Default il vostro telefono SNOM

## Guida passo-passo

- 1 Spegner il dispositivo
- 2 Premere e tener premuto il tasto # e riaccendere l'apparato.
- 3 Tenere premuto il tasto # finchè non compare la schermata di **Rescue Mode**



- 4 Selezionare **1.Settings reset** premendo il tasto numero **1** sul tastierino numerico del telefono.
- 5 Dopo il riavvio il vostro telefono sarà correttamente resettato.

### Sommario

- [Introduzione](#)
- [Guida passo-passo](#)

### Articoli collegati

- [SNOM - Factory Reset](#)
- [SNOM D765 Guida rapida](#)
- [SNOM D715 Guida rapida](#)
- [Autoprovisioning](#)
- [Device - Autoprovisioning](#)